

## Lettura radio

### Inizio

1. Avvia dgRadio
2. Premere su "Inizio" 



3. La connessione è stabilita
4. Premere sul tasto centrale  (in basso a destra)
5. Avvia MZE

### Rileva se il servizio radio è attivo

1. Assicurati che dgRadio sia in esecuzione il numero 1 appare nell'angolo in alto a destra dell'icona di dgRadio




### Fine



Dopo aver fatto le letture, il **dgRadio** deve essere terminato manualmente altrimenti la batteria del portatile e del ricevitore si scaricano. Il ricevitore radio si spegne automaticamente.

1. Premere sul tasto "Stop" 



### Lettura infrarossa (contatore elettrico)

- Avvia MZE
- Premere sulla sfera rossa  (in alto a destra)
- Posizionare la testina di lettura sul contatore
- Premere sul pulsante "Auslesen".

Se trova il contatore corrispondente, la lettura viene inserita automaticamente

# Guida utente semplificata

## Lettura mobile contatori (MZE)


Android dalla versione 8.0

Prima della messa in servizio dell'apparecchio, è obbligatorio introdurre la carta di memoria

Funzionamento e condizioni di gestione in conformità con i dati del costruttore

### Support

INTEGRA METERING AG  
Dipartimento Data Management DAMA  
Ringstrasse 75  
4106 Therwil  
Telefono: +41 61 725 15 89




## Lettura manuale

- Tutte le operazioni sono eseguite premendo sullo schermo (dito/pennino)
- Controllo dei dati del cliente ① (indirizzo, numero del contatore, tipo di contatore, note)
- Premere sulla zona viola e inserire i valori del contatore ②
- Cancellare premendo su ③
- Dopo aver inserito i valori, scivolare con il dito sullo schermo da destra a sinistra per passare al contatore successivo ④
- Per tornare in indietro, premere semplicemente il tasto ⑤ (in alto a sinistra)
- Per uscire dal programma premere sul tasto "Home" ⑥ (centro in basso)
- Deposito di una carta in caso di assenza ⑦
- Inserimento di una nota ⑧
- Scatta una foto ⑨

## Navigazione

- Sulla sinistra navigazione su 3 livelli Città > via > casa n°
- A destra il numero di contatori



## Filtri (da effettuare / fatto)

- Sulla panoramica delle strade premere sull'imbuto ① e seleziona il filtro desiderato

## Cercare (dalla vista stradale)

- Nella panoramica delle strade premere su ② e selezionare "Cercare"
- Scrivere il numero del contatore
- Premere su ③

## Numero, misurato e non trattato

- Nella panoramica delle strade premere su ④ e selezionare "Informazioni"